

TF Vindsensor for TF 24, TF 44,  
TF33.  
Samme vindsensor kan anvendes i  
flere centraler.



TF Regnsensor for TF 24, TF 44,  
TF33.  
Samme regnsensor kan anvendes i  
flere centraler.

